

# FOTECHEM 2200 A & B

## *Pulverförmige Entwickler für FOTECFILM Indirekt Gelatine Filme*

### 1. BESCHREIBUNG

- Für indirekte Gelatine Fotokontakt-Filme
- A+B Pulver zusammen ergeben 4 Liter Entwickler

### 2. GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Wasser bereit stellen
  2. Wassertemperatur zwischen 18° und 24°C halten
  3. A Pulver zuerst begeben und gut umrühren
  4. Dann B Pulver eingeben und gut umrühren bis beide Pulver ganz aufgelöst sind.
  5. Entwickler in Schale gießen
  6. Film gleichmäßig ins Bad einziehen und während 90 Sekunden unter gedämpften Licht entwickeln.
- Entwicklerbad abdecken, wenn nicht im Gebrauch.
  - Entwickler nie in geschlossene Behälter zurückgießen.
  - Entwickler nach mehrmaligem Gebrauch oder nach 2-3 Tagen ersetzen.